

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR VEDKAMINER

CE-märkt enligt EN 13240

Vi gratulerar Er till ert köp av en vedkamin. Det är viktigt att Ni läser igenom manualen noggrant innan Ni installerar och använder Er nya kamin.

1. Installation

- Konsultera alltid en skorstensfejarmästare eller annan fackman innan du påbörjar installationen.
- Få installationen besiktigad innan du börjar elda i kaminen.
- Kaminen får inte placeras i närheten av brännbart material (tex trä, plast och möbler) eller nära kylanordningar. Minsta avstånd mellan kaminen och brännbart material ska vara 80 cm.
- Står kaminen vid en stenmurs vägg eller andra icke brännbara material finns det inget minimumkrav på avståndet dock för bästa värmeeffekt rekommenderas ca 20 cm.
- Om kaminen placeras på golv som är av brännbart material är det nödvändigt att skydda golvet med en plåt eller glasskiva som täcker minst 30 cm på varsin sida av kaminen samt 50 cm från framsidan av kaminen.
- Kaminen ska kopplas till en skorsten med en diameter på minst 120 mm och som sträcker sig 1 meter över taktäckning. Skorstenen ska placeras så att det inte finns fara för brand på närliggande byggnadsdelar. Den ska inte heller monteras så att den skapar olägenheter för grannar. I vissa fall kan det krävas att skorstenen går över nock för att bli godkänd. Det är alltid Kommunen som bestämmer vilken höjd ska den ha med tanke på grannar, brännbart etc.
- Det är väldigt viktigt att kaminen förses med förbränningsluft, både för säkerhet och effektivitet. Utan tillräcklig tillförsel av luft kommer bränsle i kaminen inte kunna brinna ordentligt och rummet kan bli förorenat med ohälsosamma och farliga gaser.

2. Användning

- Rekommenderat bränsle är ved. Uppvärmningsstyrka beror på vilken typ och kvalitet av ved som används.
- Använd inte kaminen med full kapacitet under de första dagarna. Ett antal mindre eldningar innan man använder kaminen fullt ut är rekommenderat. Låt kaminen avkylas helt mellan tillfällena.
- Värmebeständig färg på kaminen kommer att härdas efter de första 2-3 timmarna av eldning. Under denna tid ska man inte röra vid färgen och inte heller placera några föremål på kaminen för att undvika märken och skador. Det kan förekomma konstig lukt och små mängder av rök från kaminen under de första eldningarna. Detta är helt normalt och beror på färgens reaktion på värme.

3. Starta och underhålla elden

- Förbränningsintensiteten regleras med ett luftreglage som är placerat på framsidan av kaminen.
- Vid tändning bör luftreglage vara helt öppet och kan därefter justeras.
- Ju mindre luft, desto långsammare förbränning vilket kan svärta glaset dock brinner detta bort så fort kaminen eldas ordentligt.
- Innan man lägger på mer ved bör man förse elden rikligt med luft en kort stund tills det brinner kraftigt i kaminen. Detta förhindrar samlandet av farliga gaser i kaminen när dörren öppnas och gör också att det nya bränslet brinner snabbare och utan att släcka elden.
- Öppna dörren och lägg försiktigt på mer ved. Överfyll inte kaminen.
- Man bör alltid bära skyddshandskar och använda tänger vid hantering av en het kamin.
- Det är viktigt att tömma asklådan regelbundet, nivån får inte överstiga asklådans sidor. Trä brinner bättre med mindre aska.
- Det är förbjudet att använda kaminen för att förbränna: papper eller kartong (förutom små mängder vid tändningen), behandlat eller målat trä, plast, textilier eller annat hushållsavfall, flytande bränslen.
- Förbränning av dessa material kan frigöra mycket skadliga och toxiska ämnen.

4. Underhåll av kaminen

- Asklådan ska tömmas regelbundet.
- Eldstaden ska med jämna mellanrum tömmas från aska och andra typer av bränsleavfall.
- Efter varje eldningssäsongs ska kaminen, rören och skorstenen rengöras noggrant från sot.
- Under tiden när man inte använder kaminen, lämna luftreglaget i öppet läge för att tillåta naturligt luftflöde genom kaminen, för att undvika kondens inne i kaminen.
- Rengör regelbundet glaset och utsidan på kaminen med en mjuk trasa. Använd inte slipande rengöringsmedel eftersom detta kan skada färgen.
- Allt underhållsarbete ska endast göras när kaminen är kall.

5. Säkerhet

- Glaset får inte rengöras med fuktig trasa eller sprayas med vatten när det är varmt med risk för sprickning.
- Mycket kalla föremål ska inte ställas på den övre plattan när den är varm.
- Använd inte alkohol, bensin eller andra flytande bränslen.
- Vissa delar av kaminen kan nå mycket höga temperaturer under eldning, därför krävs lämpliga försiktighetsåtgärder vid användning. Låt inte barn att hantera eller leka i närheten av kaminen.
- Gör inga ändringar i utformningen av kaminen utan tillstånd från säljaren.

6. Garanti

- Våra kaminer täcks av 2 års garanti vid fabriktionsfel.
- Garantin gäller under förutsättning att felet inte har uppkommit genom olycksfall eller andra omständigheter som inte omfattas av begreppet "normal bruk".
- Garantin täcker inte utbyte av slitagedelar som t.ex. värmestentar, grill, tätningmaterial osv.
- Garantin täcker inte skador orsakade av missbruk, felaktig installation, dålig skötsel, övereldning eller transportskadorna.

